

Gebrauchsanweisung für Titrationsset zur Bestimmung der Gesamthärte in °dH

- Prüfrohr mit dem zu untersuchenden Wasser gut spülen
- Prüfrohr bis zur 5 ml Marke mit dem zu untersuchenden Wasser füllen
- Titrierlösung tropfenweise zugeben und nach jedem Tropfen umschwenken. Tropfen bis zum Farbumschlag von Rot nach grün zählen. Je nach verwendeter Titrierlösung entspricht jeder verbrauchte Tropfen bei Verwendung einer 10 ml Probe, der Hälfte des auf der Flasche angegebenen Werts.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Wasserhärte von 0°dH, bereits nach dem ersten Tropfen sofort ein Farbumschlag auf grün stattfindet.