



## Schnellanleitung

### Filtraselect Turbidex Hyper Filtration

**Turbidex Filtergranulat besteht aus einem Aluminium-Silikat-Mineral mit extrem großer Filteroberfläche. Dies ermöglicht die Entfernung von Feinstpartikeln bis zu einer Größe von unter 5µm.**

**Die Rückspülsteuerung erfolgt zeitgesteuert mittels Clack-Steuerung.**

#### **Inbetriebnahme:**

- Verrohrung bauseits vornehmen. Dabei Ein- und Ausgang beachten. Der Zu- und Ablauf muss über einen Absperrhahn erfolgen.
- Steuerventil an Steckdose anschließen (230 V 50 Hz).
- Uhrzeit einstellen: drücke *SET CLOCK* dann mit den Pfeiltasten die aktuelle Uhrzeit einstellen.
- Wasserzu- und Ablauf langsam öffnen und die Anlage mit Wasser befüllen. Das Wasser sollte bei der Erstbefüllung direkt ins Abwasser geleitet werden.
- **WICHTIG: Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Filter manuell Rückgespült werden.** Hierzu die „REGEN“-Tast 5 Sek. gedrückt halten. Danach erfolgt eine Rückspülung. Diese darf nicht unterbrochen werden. Es ist sicherzustellen, dass eine eventuell davor installierte Pumpe eingeschaltet ist.
- Nach erfolgter Rückspülung ist der Filter betriebsbereit.

Die Rückspülung ist werkseitig auf 2 Tage mit 15 Minuten um 2:00 Uhr nachts eingestellt. Zum verändern dieses Wertes gehen Sie wie folgt vor:

- Taste *NEXT* gleichzeitig mit der *Pfeiltaste nach oben* drücken. Es erscheint *Regen Day 2*. Dieser Wert kann mit den Pfeiltasten verändert werden.
- Taste *NEXT* wechselt zur Anzeige *SET TIME 2:00*. Dieser Wert kann mit den Pfeiltasten verändert werden.
- Taste *NEXT* schaltet zurück zur aktuellen Uhrzeit. Somit ist die Programmierung abgeschlossen und die Werte werden gespeichert.

#### Betriebsparameter:

Wasserdruck 2,5 bis 8,4 bar. Muss auch während der Rückspülzeiten anliegen! Pumpe muss betriebsbereit sein.

Betriebstemperatur Filtermedium maximal 30° C, Umgebungstemperatur max. 40° C

Rückspülvolumenstrom mindestens 1,8 m<sup>3</sup>/h, Pumpenleistung muss dementsprechend sein.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support  
Tel: 07251-307344 oder per mail an [support@alfiltra.de](mailto:support@alfiltra.de)